

Blower installation AC02050* / AC01000 / AC03095

Installation du ventilateur AC02050* / AC01000 / AC03095

	Step 1 THE BLOWER ASSEMBLY MUST BE DISCONNECTED FROM POWER SUPPLY BEFORE ATTEMPTING THE INSTALLATION. With pliers, cut the 6 microjoints and remove panel Note: Discard the panel. Étape 1 LE VENTILATEUR DOIT ÊTRE DÉBRANCHÉ DE LA SOURCE DE COURANT AVANT DE PROCÉDER À L'INSTALLATION. Couper à l'aide de pinces les 6 microjoints du panneau Note : Jeter le panneau.
	Step 2 Assemble the blower to the back of the stove with 4 screws. THE BLOWER ASSEMBLY IS INTENDED FOR USE ONLY WITH A STOVE THAT IS MARKED ON THE CERTIFICATION LABEL TO INDICATE SUCH USE. DO NOT RUN THE POWER SUPPLY CORD OVER SHARP CORNER OR HOT SURFACE. Étape 2 Assemblez le ventilateur au dos du poêle à l'aide de 4 vis. LE VENTILATEUR DOIT ÊTRE INSTALLÉ SUR UN POÊLE IDENTIFIÉ À CET EFFET SUR LA PLAQUE D'HOMOLOGATION. NE PAS METTRE LE CORDON D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE SUR UNE ARÊTE VIVE OU UNE SURFACE CHAUDE.

*Certains appareils nécessitent l'utilisation du support (SE06748) afin d'installer le ventilateur AC02050. Si tel est le cas, le support sera fourni avec l'appareil. / Some heater may require the addition of mounting bracket (SE06748) to install the AC02050 blower. If required, the mounting bracket will be provided with the heater.